

Clase Eficiencia Energética	Eficiencia Energética	Nivel de ruido	Tamaño	Color del producto
E	A++	49 dBA	60 cm	Blanco

- Tapa del dispensador fácil de abrir



Características principales

Tipo de instalación	Libre instalación	Tamaño	60 cm
Eficiencia Energética	A++	Clase Eficiencia Energética	E
Nivel de ruido	49 dBA	Tipo de display	LED
Ajuste altura cesta superior	Fija	Inicio diferido	Sí, tres opciones (3h /6H/ 9h)
Media carga	Sí	Color del producto	Blanco
Número de Servicios	13	Consumo de agua por ciclo	12.9 L

Programas

Número de programas	5	Programa 1	Eco 50°C
Programa 2	Intensivo 70 °C	Programa 3	Clean & Shine™
Programa 4	Quick & Shine®	Programa 5	Mini

Funciones

Función 1	Media carga	Función 2	Time Delay
Subfunción 1	Pastillas	Subfunción 2	Bloqueo de seguridad para niños

Tecnologías

Media carga	Sí	Inicio diferido	Sí, tres opciones (3h /6H/ 9h)
Función detergente en pastillas	Sí	Sistema de secado	Estático

Diseño de cesta y Accesorios estándar

Ajuste altura cesta superior	Fija	Tipo de cesta para cubiertos	Sí
Soporte para tazas	Sí	Número de soportes para tazas	2
Accesorios	Rat Mesh		

Diseño

Color del producto	Blanco	Material de la cuba	Cuba de acero inoxidable
Tipo de display	LED	Diseño del brazo aspersor	Brazo aspersor robusto
Dispensador de detergente deslizante	Sí		

Rendimiento y Consumo

Número de Servicios	13	Eficiencia Energética	A++
Clase Eficiencia Energética	E	Consumo de energía por ciclo	0.92 kWh
Consumo energético (kWh/ciclo)	0.937 kWh	Consumo de energía anual	262 kWh/año
Consumo de agua por ciclo	12.9 L	Consumo de agua anual	3612 L/año
Nivel de ruido	49 dBA	Número de aspersores	2
Voltaje	220 - 240 V	Frecuencia	50 Hz

Clase Sonora	C		
---------------------	---	--	--

Dimensiones y Peso

Altura	85 cm	Ancho	59.8 cm
Profundidad	60 cm	Peso	42.2 kg
Altura con embalaje	88.9 cm	Ancho con embalaje	64.4 cm
Profundidad con embalaje	66.1 cm	Peso con embalaje	45.1 kg

Seguridad

Bloqueo de seguridad para niños	Sí	Sistema de Seguridad Antifugas	WaterSafe™
--	----	---------------------------------------	------------

Dispensador deslizante de detergente

Tapa del dispensador fácil de abrir

No te hagas daño en los dedos intentando abrir el dispensador de detergente. El dispensador deslizante de detergente es tan fácil de abrir y cerrar que permite añadir el detergente de forma supersencilla.

